●Aggiornamento/informazioni software

Visualizza la versione del software installato nella macchina.
E' possibile aggiornare il software all'ultima versione disponibile.

Preparazione del file per l'aggiornamento

Contattare il proprio distributore per ottenere il file dell'ultima versione di aggiornamento del software (si raccomanda di utilizzare un aggiornamento adatto alla propria macchina).
Inserire il file di aggiornamento nella root directory della memoria USB.

1. Quando la macchina si ferma premere

2. Selezionare "ALTRO".

3. Premere Version

4. Confermare il numero della versione.

   Premere OK per tornare al display Menù.

   Quando si esegue l'aggiornamento, inserire il file di aggiornamento nella root directory della memoria USB e premere UPDATE



5. Premere OK

Quando inizia l'aggiornamento non accendere la macchina.

```
[ Install_HAPPY_***.*** ]    version *.*.*
In preparation . . .
Starting UpDate
```

La macchina si riavvia automaticamente quando l'aggiornamento è completato.

6. Premere Next

Il display ritorna alla modalità funzioni.